ISOMIX R4 Л600 Fast Fibre

Безусадочный, быстротвердеющий, высокопрочный состав наливного типа, для конструкционного ремонта бетона и железобетона, подверженного динамическим нагрузкам, в сжатые сроки. Содержит полимерную и металлическую фибру. Толщина заливки растворной смеси от 20 до 500 мм, бетонной смеси от 50 до 1500 мм. Возможно применение при температуре до -10^{O}C

Ремонтный материал **ISOMIX R4 Л600 Fast Fibre** изготовлен по ГОСТ Р 56378-2015.
Класс ремонтной смеси - R4.

Описание

ISOMIX R4 Л600 Fast Fibre - сухая смесь серого цвета. Состав: цемент, минеральный заполнитель, полимерные армирующие волокна, металлическую фибру и модифицирующие добавки.

При смешивании сухой смеси с необходимым количеством воды образуется реопластичная, безусадочная, растворная смесь, с высокой адгезией к бетону и арматуре.

Особенности

- Возможность применения при отрицательных температурах.
- Быстрый набор ранней прочности, высокая конечная прочность.
- Высокая прочность сцепления с ремонтируемой поверхностью обеспечивает единое целое с ремонтируемым основанием.
- Не требует использования специальных связующих покрытий.
- Стойкость к динамическим нагрузкам.
- Высокая износостойкость.
- Высокая паропроницаемость, морозостойкость и водонепроницаемость.
- Высокая стойкость к противогололедным реагентам.
- Не содержит растворителей и других веществ, опасных для здоровья.

Область применения

Ремонт элементов железобетонных конструкций подверженных динамическим нагрузкам: подкрановые балки, фундаменты станков и т.п.
Ремонт дефектов железобетонных и армобетонных элементов конструкций, покрытий дорог, мостов, площадок, аэродромов, в том числе:
- выбоины;
- разрушение части плиты;
- раковины;
- сколы кромок и углов плит;
- неровности покрытия в виде уступов;
- разность уклонов смежных плит выше нормы.

Материал, согласно ГОСТ 32016-2012, применим для следующих принципов и методов ремонта бетонных конструкций:
- №2 регулирование влагосодержания - метод покрытия;
- №3 восстановление бетона – метод заливки бетонной (растворной) смеси;
- №4 усиление конструкции - метод добавления бетона (раствора);
- №5 повышение физической стойкости - метод покрытия;
- №7 сохранение или восстановление пассивного состояния - метод увеличения защитного слоя за счет дополнительного раствора или бетона.

Технические данные

Сухая смесь

Фракция заполнителя	max 2,5 мм
Для приготовления 1 м^3:	
- растворная смесь	2050 кг
- бетонная смесь	1400 кг

Растворная смесь

Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси	0,14-0,17 л
Жизнеспособность	30 мин
Марка по подвижности	Пк4
Водоудерживающая способность	98%
Толщина заливки	20-500 мм
Температура применения	от -10^{O}C до +35^{O}C

Бетонная смесь

Заполнитель	гранитный щебень фракции 5-10 мм
Расход компонентов для приготовления 1 м^3 бетонной смеси (В50):	
- сухая смесь	1400 кг
- гранитный щебень фракции 5-10 мм	830 кг
- вода затворения	160 л
Жизнеспособность	30 мин
Осадка конуса	200-240 мм
Водоудерживающая способность	95%
Толщина заливки	50-1500 мм
Температура применения	от -10^{O}C до +35^{O}C

После твердения

Прочность на сжатие:	
- 24 часа	min 30 МПа
- 28 суток	min 60 МПа
Прочность сцепления с бетоном:	
- 7 суток	min 1,5 МПа
- 28 суток	min 2,5 МПа
Прочность на растяжение при изгибе:	
- 7 суток	min 7,0 МПа
- 28 суток	min 15,0 МПа
Марка по водонепроницаемости	min W16
Марка по морозостойкости	$F_2$300/ $F_1$1000
Модуль упругости	37 ГПа
Капиллярное водопоглощение	0,18 кг/(м^{2}час$^{0.5}$)
Паропроницаемость	0,07 мг/(м·ч·Па)
Эксплуатация в агрессивных средах	4,5< pH <10
Контакт с питьевой водой	да
Климатические зоны применения	все

Упаковка, хранение и транспортировка

Бумажный мешок с полиэтиленовой вставкой весом 30 кг. Металлическая фибра поставляется в комплекте отдельно.

Мешки хранить на поддонах, в крытых помещениях, при температуре от -40^{O}C до +50^{O}C и влажности воздуха не более 70%.

Предохранять мешки от попадания на них влаги.
Поддоны с мешками должны быть укрыты плотной пленкой на весь период хранения.
Вскрытые и поврежденные мешки использовать в течении 3 суток.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Стойкость к агрессивным средам

Для материала **ISOMIX R4 Л600 Fast Fibre** среды эксплуатации по ГОСТ 31384-2008 проявляют себя следующим образом:

Не-агрессивная	Слабо-агрессивная	Средне-агрессивная	Сильно-агрессивная
XO, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF2, XS1, XS2, XF3,, XS3, XF4, XD1, XD2 XA1	XD3, XA2	XA3	

Меры безопасности

При работе с **ISOMIX R4 Л600 Fast Fibre** необходимо использовать индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути, в глаза и на кожу. В случае попадания сухой смеси в глаза, необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу, предоставив информацию о материале.

Настоящие рекомендации разработаны на основе обобщения практического опыта применения материала **ISOMIX R4 Л600 Fast Fibre** на объектах водоканалов, химических и металлургических предприятий, ГОК, гидротехнического, транспортного, а также промышленного и гражданского строительства.

1 Подготовительные операции

Ликвидация протечек

Активные протечки и фильтрацию воды, препятствующие проведению работ, устранить при помощи материала **ISOMIX Гидропломба**.

Подготовка бетонного основания

▪ Определить и обозначить границы участков ослабленного и разрушенного бетона, подлежащих удалению.
▪ Разрушенные и непрочные основания, в обозначенных границах, удалить механическим путем до прочного основания.
▪ Бетонное основание должно быть чистым, прочным, способным нести нагрузку (класс бетона должен быть не менее В30).
▪ Края участка срубить под прямым углом на глубину:
- для растворной смеси, не менее 20 мм;
- для бетонной смеси не менее 50 мм.
▪ Минимальная шероховатость поверхности, подлежащей ремонту, должна быть не менее 3 мм.
▪ Гладкие поверхности краев и основания недопустимы.
▪ Трещины в зоне ремонта с шириной раскрытия более 0,5 мм расшить по всей длине. Сечение полученной штробы должно быть не менее 10×10 мм.
▪ После удаления дефектного бетона поверхность необходимо промыть водой при помощи водоструйного аппарата. Рекомендуемое давление не менее 300 бар.
▪ В случае невозможности применения водоструйного аппарата, поверхность тщательно зачистить металлической щеткой и промыть водой.

Подготовка участка железобетонной конструкции с повреждениями, вызванными коррозией арматуры

Характерные признаки коррозии арматуры: появление на поверхности бетона ржавых пятен или продольных трещин вдоль арматуры, оголение арматуры.
Для подготовки дефектного участка необходимо:
▪ бетон удалить за арматуру на глубину не менее 20 мм и по длине арматуры на 50 мм больше в каждую сторону от краев зоны повреждения;
▪ оголенную арматуру и другие выступающие металлические части, попадающие в зону ремонта, очистить от ржавчины до металлического блеска;
▪ при необходимости, арматурный стержень усилить дополнительным стержнем или заменить его на новый.

Защита арматуры и других металлических частей, попадающих в зону ремонта

Для увеличения срока эксплуатации отремонтированной конструкции рекомендуется арматуру защитить антикоррозионным материалом **ISOMIX Праймер.** Материал необходимо нанести на очищенную поверхность арматуры и других выступающих металлических частей при помощи мягкой кисти в 2 слоя.

Увлажнение поверхности

▪ Перед нанесением **ISOMIX R4 Л600 Fast Fibre** ремонтируемую поверхность необходимо тщательно пропитать водой. Пропитку поверхности необходимо производить методом орошения, в течение 30 – 60 минут, каждые 10-15 минут.
▪ При температуре от -10^{O}C до +5^{O}C увлажнять нужно горячей водой методом распыления, поверхность предварительно необходимо прогреть до +5^{O}C.
▪ Перед нанесением излишки воды следует удалить сжатым воздухом или ветошью. Поверхность должна быть влажной, но не мокрой.

Установка опалубки

▪ Опалубка должна быть выполнена из прочного материала, быть герметичной, и надежно закрепленной, чтобы выдержать давление растворной или бетонной смеси во время и после заливки.
▪ Внутренняя поверхность опалубки должна быть покрыта антиадгезионным слоем.
▪ Зазор между опалубкой и ремонтируемой поверхностью и зазор между опалубкой и арматурой должны быть:
для растворной смеси минимум 20 мм;
для бетонной смеси 30 мм.
▪ Опалубка должна иметь специальное отверстие для выхода воздуха, расположенное в верхней части.
▪ Опалубку необходимо тщательно загерметизировать. Для герметизации зазоров можно использовать ремонтные составы марки **ISOMIX** густой консистенции.

▪ Не рекомендуется герметизировать опалубку материалами на основе ткани, так как ремонтный раствор пропитает ткань и после распалубки возникнет трудность с удалением ткани.
▪ Герметичность опалубки можно проверить, заполнив ее водой.
▪ Перед началом заливки опалубка должна быть смочена водой, для того чтобы она не впитывала воду из ремонтного состава.
▪ При отрицательных температурах опалубку необходимо прогреть и укрыть снаружи теплоизоляционным материалом для предотвращения потерь тепла ремонтным составом.

2 Приготовление растворной и бетонной смесей

При заливке слоя толщиной более 100 мм рекомендуется использовать бетонную смесь, приготовленную на основе **ISOMIX R4 Л600 Fast Fibre**.

Приготовление растворной смеси

Приготовление раствора производится путем смешивания сухой смеси с металлической фиброй и чистой водопроводной водой.

Для замеса, объемом до 1 мешка, необходимо использовать двухвальный низкооборотный миксер со спиральными насадками.
Для одновременного замеса, объемом более 1 мешка, рекомендуется использовать растворосмеситель принудительного действия, или миксер гравитационного типа (бетономешалка).

Внимание!

Запрещается замешивать материал **ISOMIX R4 Л600 Fast Fibre** вручную.

▪ Рассчитать необходимое количество сухой смеси, исходя из того, что для заполнения 1 м^3 объема необходимо 2050 кг сухой смеси.
▪ По Таблице 1 рассчитать необходимое количество воды, для приготовления заданного объема раствора.

Таблица 1

Вода, л	**Сухая смесь, кг**
0,14-0,17	1,0
4,2-5,1	30 (мешок)

▪ Приготовить необходимое количество мешков **ISOMIX R4 Л600 Fast Fibre** незадолго до начала смешивания.
▪ Налить в емкость для перемешивания минимально рассчитанное количество воды и засыпать металлическую фибру.
▪ Включить миксер, растворосмеситель, бетономешалку и, непрерывно перемешивая, постепенно всыпать отмеренное количество сухой смеси.
▪ После того, как засыпана вся отмеренная сухая смесь, перемешивание следует продолжать в течение 3-4 минут, до тех пор, пока не исчезнут комки, а металлическая фибра равномерно распределиться по объем и смесь станет однородной.
▪ Дать постоять раствору 4-5 минут, которые требуются для растворения функциональных добавок.
▪ Снова перемешать 2-3 минуты.
▪ При необходимости, несколько повысить подвижность растворной смеси, нужно при повторном перемешивании добавить воду небольшими порциями, пока не будет достигнута требуемая консистенция.

Внимание!

▪ Количество воды для замеса может слегка отличатся от расчетного.
▪ При жаркой и сухой погоде может потребоваться несколько большее количество воды, а при холодной и влажной погоде - меньшее.
▪ Точная дозировка воды подбирается путем пробного замеса на рабочем месте.
▪ Запрещается добавлять воду или сухую смесь в раствор для изменения подвижности раствора по истечении 5 минут после окончательного перемешивания.

Приготовление бетонной смеси

Приготовление бетонного раствора производится путем смешивания сухой смеси, гранитного щебня фракции 5-10 мм с чистой водой.

▪ Рассчитать необходимое количество бетонного раствора исходя из того, что для заполнения 1 м^3 объема необходимо 2398 кг раствора.
▪ По Таблице 2 рассчитать количество каждого компонента, необходимого для приготовления заданного объема бетонной смеси.

Таблица 2

Соотношение компонентов		
Вода	**Сухая смесь**	**Щебень фракции 5-10 мм**
0,12 л	1,0 кг	0,59 кг
3,6 л	30 кг	17,8 кг
Количество компонентов для приготовления 1 м^3 бетонной смеси		
160 л	1400 кг	830 кг

▪ Щебень, перед применением, необходимо промыть водой, для удаления грязи и пылевидных включений.
▪ Налить в бетономешалку минимально-расчетное количество воды и всыпать металлическую фибру.
▪ При работающей бетономешалке, засыпать отмеренное количество щебня, затем постепенно засыпать сухую смесь.
▪ Перемешать смесь до образования однородной консистенции, как правило, на это необходимо 4-5 минут.
▪ При необходимости, несколько повысить подвижность бетонной смеси, нужно при постоянном перемешивании добавить воду небольшими порциями, пока не будет достигнута требуемая консистенция.
▪ При отрицательной температуре необходимо использовать горячую воду.

Внимание!

▪ Количество воды для замеса может слегка отличатся от расчетного.
▪ При жаркой и сухой погоде может потребоваться несколько большее количество воды, а при холодной и влажной погоде - меньшее.
▪ Точная дозировка воды подбирается путем пробного замеса на рабочем месте.
▪ Запрещается добавлять воду или сухую смесь в раствор для изменения подвижности раствора по истечении 5 минут после окончательного перемешивания.

3 Проведение работ

Материал **ISOMIX R4 Л600 Fast Fibre** разрешено применять при температуре воздуха от -10^{O}C до +35^{O}C. Оптимальная температура применения от +5^{O}C до +25^{O}C.

Рекомендации по проведению работ при температуре от -10^{O}C до +5^{O}C

При температуре от -10^{O}C до +5^{O}C прочность нарастает медленнее. Для работы при пониженных температурах необходимо:
- сухую смесь перед использованием выдержать в теплом помещении в течение 1 суток;
- для затворения использовать воду, подогретую до температуры +40^{O}C;
- приготовление раствора желательно проводить в теплом помещении или в тепляке;
- непосредственно перед началом работ ремонтируемую поверхность и опалубку прогреть до температуры не ниже +5^{O}C, для удаления льда из пор и с поверхности;
- первые сутки после заливки необходимо поддерживать температуру не менее +5^{O}C, например, с помощью тепляка;
- не ранее чем через сутки, тепляк можно снять, а свеженанесенный раствор сразу укрыть теплоизоляционным материалом;
- распалубку рекомендуется производить не ранее, чем через 3 суток после заливки, тогда же можно снять и теплоизоляционный материал.
- Острые углы сгладить сразу после снятия опалубки.

Рекомендации по проведению работ при температуре выше +25^{O}C

При температуре выше +25^{O}C уменьшается время использования приготовленной смеси, подвижность раствора быстро падает, а после нанесения раствор интенсивно высыхает, что недопустимо для нормального процесса твердения. Для уменьшения влияния высокой температуры необходимо:
- хранить сухую смесь и крупный заполнитель в прохладном месте;
- для затворения использовать холодную воду;
- непосредственно перед нанесением раствора ремонтируемую поверхность охладить, промыв ее холодной водой;
- работы выполнять в прохладное время суток;
- свежеуложенный раствор защитить от высыхания и чрезмерного нагрева;
- распалубку производить не ранее, чем через 1 сутки после заливки;
- отремонтированную поверхность необходимо охлаждать в течение 3 суток, путем обильного орошения ее холодной водой 3-4 раза в день.

Бетонирование

Заливка в заопалубочное пространство

- Готовую растворную смесь заливают в заопалубочное пространство непрерывно, вручную или при помощи насоса.
- Заливать раствор необходимо с одной стороны, чтобы избежать защемления воздуха.
- Для предотвращения образования «холодных» швов заливку одного участка необходимо производить методом непрерывного бетонирования, без перерыва.
- Высокая подвижность раствора позволяет проводить заливку без виброуплотнения.
- Уплотнение раствора необходимо проводить путем непродолжительного постукивания по опалубке с внешней стороны.
- Целесообразно так же производить штыкование раствора во время его заливки.
- Контроль заполнения осуществляется визуально, по мере заполнению или через воздухоотводящее отверстие.
- Опалубку можно снять не ранее чем через 1 сутки.
- Острые углы сгладить сразу после снятия опалубки.

Внимание!

- Запрещено использовать вибраторы для уплотнения раствора.

Заливка на горизонтальные поверхности

- При заполнении дефектов шириной менее 1,5 метров раствор делается литьевого типа и выравнивается при помощи правила.
- Приготовленный раствор выливают в подготовленный дефектный участок, «корыто», за один или несколько приемов.
- При заполнении дефектов шириной более 1,5 метров рекомендуется раствор делать более густым и применять для выравнивания поверхности виброрейку.
- Расход воды для получения более густого раствора подбирается экспериментально на рабочем месте, в зависимости от температуры воздуха, ветра, влажности.
- При больших дефектах рекомендуется делать захватки по бетонированию и выравниванию шириной 2 – 2,5 метра, а длиной 3 – 3,5 метра.

Внимание!

- Для предотвращения образования «холодных» швов заливку одного участка желательно производить методом непрерывного бетонирования, без перерыва.
- Не рекомендуется заливать растворную смесь толщиной менее 20 мм.
- Запрещается наносить **ISOMIX R4 Л600 Fast Fibre** на сухие основания, на основания, через которые идет активная фильтрация воды, на замерзшие основания.
- Запрещается применение смеси после 30 минут с момента его приготовления, то есть после начала твердения.

Контроль при выполнении работ

При производстве работ необходимо контролировать:
- качество подготовки ремонтируемой поверхности;
- температуру воздуха;
- температуру основания;
- температуру воды и сухой смеси;
- соотношение вода/сухая смесь;
- время перемешивания и время использования раствора.

4 Защита в период твердения

Для нормального твердения состава необходимо обеспечить следующие условия.

При температуре выше +5^{O}C

- В 1 сутки защищать от прямых солнечных лучей, ветра, дождя, мороза, защищать от механических повреждений.
- Через сутки увлажнять нанесенный состав в течение 2 последующих суток, не давая поверхности подсыхать.

При температуре ниже +5^{o}C

▪ В первые сутки обеспечить температуру твердения не менее +5^{o}C.
▪ Укрыть поверхность теплоизоляционным материалом.
▪ Защищать от механических повреждений.

5 Контроль качества выполненных работ

Проверка качества выполненных работ производится внешним осмотром по истечении 3 суток после проведения работ.

Поверхность должна быть по виду одинаково плотной, без видимых трещин и шелушений, по цвету однородной.
По объему, не должно быть расслоения материала и отслаивания от основания.
При простукивании, звук должен быть одинаково звонким по всей поверхности. Не должно быть глухого или «бухтящего» звука.
При обнаружении дефекта данный участок необходимо удалить и отремонтировать.

6 Дальнейшая обработка поверхности

▪ Отделочные материалы на минеральной основе следует наносить не ранее, чем через 3 суток.
▪ Составы органического происхождения рекомендуется наносить не ранее, чем через 7 суток после нанесения **ISOMIX R4 Л600 Fast Fibre.**

Производитель материала и правообладатель товарного знака «ISOMIX»

ООО "ИЗОМИКС"
450091, Российская Федерация,
г. Уфа, Сафроновский проезд, д. 4
тел.: 8-800-500-50-85
Сайт: www.isomix.ru